

PAC Absorption gaz naturel – Maintenance

Remplacer le condensateur de la pompe à huile

Périodicité : tous les 4 ans

Sur les machines de dernière génération, il ne reste plus qu'un condensateur électrique situé sur la pompe de solution.

Démonter le capot avant de la machine

A l'aide d'un tournevis cruciforme, 4 vis à enlever.



Localiser la pompe de solution



Changer le condensateur



Le condensateur est sur la pompe.



Bien évidemment, le remplacement du condensateur se fait avec un condensateur de même caractéristiques (capacité, tension...).